


Branchement Capa MTX avec résistance de charge pour la première connexion



Résistance en série à brancher pendant 20 secondes au moment de la première connexion. Après 20 secondes la capa est chargée. Il faut enlever la résistance et brancher normalement la masse sur la capa.

